

MANUAL DE USUARIO.



CONTENIDO.

1. Batidora.
2. Tazón.
3. Accesorio Paleta.
4. Accesorio Gancho.
5. Accesorio Globo.



DESCRIPCIÓN GENERAL.

Esta batidora cuenta con un increíble diseño, tres accesorios, cambio de velocidades, alta eficiencia, ahorro de energía y de fácil operación, se puede utilizar para mezclar harina, masa y líquidos.

Los clientes pueden elegir la velocidad adecuada, el accesorio y el tiempo para lograr un efecto satisfactorio.

Cuenta con una perilla de 10 velocidades para cubrir tus necesidades.

NOTA: El no leer este instructivo, le puede causar daños al equipo.

INFORMACIÓN TÉCNICA.

Capacidad: 7 Litros
Capacidad máxima harina liquida: 1.5kg
Capacidad máxima harina viscosa: 0.8kg
Peso: 18kg
Velocidad: 10 velocidades
Velocidades de agitador: 20-1000 Rpm
Alimentación eléctrica: 110Vca 60Hz

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

- **Instalación eléctrica:**
 - La corriente establecida para la batidora es de 110v / 60hz.
 - Antes de conectar la batidora verifique que la corriente sea la indicada.
 - El enchufe debe tener 3 líneas incluyendo la tierra física.
- **Instalación del tazón:**
 - Suba la parte del motor.
 - Introduzca el tazón.
 - Asegúrelo con las muescas de seguridad bajo el tazón.
 - Baje la parte del motor.
- **Instalación de los accesorios o cambio de accesorios:**
 - Suba la parte del motor.
 - Coloque o cambie la paleta, gancho o el globo dentro del orificio para accesorios y alinee la ranura horizontal con el perno del eje hasta que quede completamente fijo.
 - No realice estos cambios si la maquina esta en uso.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.

- **Para comenzar a batir:**
 - Seleccione el accesorio a utilizar.
 - Baje la parte del motor para que embone con el tazón.
 - Coloque la palanca de velocidades en la posición deseada.
 - Encienda el switch para comenzar a trabajar.
- **Para cambiar de velocidades:**
 - Presione el botón de encendido.
 - Mueva la palanca de cambio de velocidad incluso si esta en uso.
- **Para apagar el equipo:**
 - Cuando finalice la operación presione el switch de apagado.
 - Desconecte la batidora.
 - Cuando esté completamente detenido, retire el accesorio usado.
 - Realice la limpieza y mantenimiento.
- **ATENCIÓN:**
 - No ponga sus manos en la cesta de carga mientras está funcionando.
 - CORTE LA CORRIENTE DURANTE LA LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO.
 - Uso recomendado: Trabajo continuo 30 min por 15 min de descanso.