

MANUAL DE USUARIO



NOM

CONTENIDO

- Báscula
- Charola.
- Instructivo.

I.- DESCRIPCIÓN

Báscula electrónica de cocina **EK06B – TN** de gama especializada. Práctica y duradera, está fabricada en materiales con base y charola de acero inoxidable lo que la hacen resistente a altas temperaturas. Además, cuenta con un display en LCD y diferentes unidades de medida, lo que integra un equipo ideal para cualquier tipo de uso.

II.- INFORMACIÓN TÉCNICA

Especificaciones: 5kg/1g

Peso mínimo: 10 g

Display : LCD

Teclado: Push boton

Acabado: Acero inoxidable.

Acabado Charola: Acero inoxidable.

Dimensiones de la báscula: 18.5 cm diámetro, 10 cm alto

Dimensiones del plato: 21 cm diámetro

Alimentación: 2 pilas AAA no incluidas

Unidades: g / oz / lb.

Peso: 0.7 kg

Funciones: Cambio de unidades, apagado automático, función de advertencia de sobrecarga.

III.- OPERACIÓN

1) INSTALACIÓN.

Para evitar un mal funcionamiento e interferencia, coloque la báscula en un sitio lejos de otros aparatos electrónicos. Coloque la báscula sobre superficie plana y nivelada para obtener una lectura correcta. En un área firme, alejada de vibraciones excesivas

Un lugar con que no exceda el intervalo de temperatura de 10 a 40 grados C, o en el que reciba directamente la luz solar
Para su limpieza, no use solventes o materiales abrasivos.

PRECAUCIONES:

Esta báscula no debe de ser expuesta a goteos a salpicaduras de líquidos. En caso de falla, favor de llamar a su distribuidor para que sea revisada por personal calificado. La báscula está programada y calibrada antes de su entrega, por favor no se calibre sin consultar a su vendedor, un taller autorizado o a la fábrica para evitar cualquier daño.

2) FUNCIONAMIENTO.

No ponga ningún objeto sobre la báscula antes de encenderla.
No haga ninguna operación antes de que los ceros aparezcan en la pantalla.
No ponga ningún peso mayor a la capacidad de la báscula.
No deje objetos sobre la báscula por mucho tiempo.
Aviso de batería baja: Hay una señal en el display "lo" de la báscula
Coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana.
Presione el botón para encender la báscula.
Comience a pesar cuando la pantalla LCD muestre "0".
Ponga el objeto a pesar en la báscula para comenzar a pesar. La pantalla LCD mostrará el peso leído.

3) FUNCIONES DEL TECLADO:

A.- Cambio de unidades (MODE/TARE). Esta tecla se usa para cambiar las unidades: g / oz / lb.

Presione el botón (MODE/TARE) para cambia la unidad:

- g. El símbolo para pesar en gramos
- oz. El símbolo para pesar en onzas
- lb. El símbolo para pesar en libras

Presione el botón (MODE/TARE) por 3 seg para esta función.

Sirve para que la báscula comience a pesar a partir de una muestra que ya se encuentre en la charola. Para no contemplar el peso de un artículo, debe colocar primero el artículo y después de que la báscula le indique el peso presione la tecla de tara, la báscula colocará peso cero de esta forma podrá comenzar a pesar sin contar el peso inicial.

B.- Encendido (ON/OFF). Esta tecla se usa para el encendido o apagado.

APAGADO MANUAL

Para maximizar la duración la batería mantenga presionada la tecla para apagar la báscula después de usar.

AUTO APAGADO (MODO DE AHORRO DE ENERGÍA DE LA BATERÍA)

Si no hay operación o cambio de peso en un minuto, la báscula se apagará automáticamente.

ADVERTENCIA DE SOBRECARGA

Cuando la pantalla LCD muestra (E---), está sobrecargada la capacidad máxima retire el objeto para evitar daños a la báscula.

ADVERTENCIA DE BAJA POTENCIA

Cuando la pantalla LCD muestra (Lo), la carga de la batería es baja, Por favor cambie las baterías por unas nuevas.

REEMPLAZAR LA BATERIA Y LA CARGA:

2 x 1.5V (AAA) baterías Abra la tapa de la batería. Instale baterías nuevas poniendo un lado de la batería hacia abajo primero y presionando el otro lado. (Observe la polaridad)