

MANUAL DE USUARIO



DGN.312.01.2017.2854

CONTENIDO

- Modulo en acabado fundición de aluminio.
- Clip
- Perno
- Gancho
- Control remoto
- 6 Pilas AA
- Control
- Instructivo.

I.- DESCRIPCIÓN

El sistema electrónico de la báscula NBC – L es una máquina de medición comercial, de sencillo manejo con capacidad estable y duradera.

MEDIO AMBIENTE:

Temperatura: -10°C a 40° C

Humedad: 20°C ≤90%

II.- INFORMACIÓN TECNICA

Especificaciones NBC-L: 1000 kg / 500 g

Clase de exactitud: MEDIA (III).

Peso mínimo: 10 kg

Display: LED

Teclado: PUSH BOTON

Acabado: fundición de aluminio.

Protección: Sobre peso / Alarma

Dimensiones del módulo: 14.5 largo X 7 cm alto X 4 cm ancho

Tipo de alimentación: Pilas AA (incluidas)

Unidades: KG/LB.

Funciones: Tara, congelamiento de peso y cambio de unidades.

III.- OPERACIÓN

1) Instalación.

- Para evitar un mal funcionamiento e interferencia, coloque la báscula en un sitio lejos de otros aparatos electrónicos.
- Cuelgue su báscula sobre una superficie estable para obtener una lectura correcta, alejada de vibraciones excesivas.
- No sobrecargue la báscula evite que la celda de carga se dañe y pierda la garantía.
- No deje la carga en la báscula por mucho tiempo podrá acortar el funcionamiento de la celda de carga.
- Revise el grillete y el gancho antes de usar. Checar clips y tornillos regularmente.
- Verificar la pila frecuentemente.
- No usar la báscula bajo la lluvia.
- Colgar la báscula en una habitación seca y bien ventilada no colocar la báscula en el piso.
- Un lugar con que no exceda el intervalo de temperatura de -10°C a 40° C, o en el que reciba directamente la luz solar
- Para su limpieza, no use solventes o materiales abrasivos.

PRECAUCIONES:

Esta báscula no debe de ser expuesta a goteos a salpicaduras de líquidos. La bascula está programada y calibrada antes de su entrega, por favor no se calibre sin consultar a su vendedor, un taller autorizado o a la fábrica para evitar cualquier daño.

2) Funcionamiento.

Indicadores en la parte baja del display

Pantalla	Nombre	Notas
STB.	Estable	Prende el indicador cuando el peso está estable
ZERO	cero	Prende el indicador cuando activas la tecla cero
TARE	Tara	Prende el indicador cuando activas la tecla tara
HOLD	bloqueo	Prende el indicador cuando activas está bloqueado el peso
lb	libras	Prende el indicador cuando la unidad esta es LB
kg	kg	Prende el indicador cuando la unidad esta en KG

Mensajes del display

Mensaje	Nombre	Función
-----		Detecta peso
SEtUP	preparar	Entrar al menú
BAt99	Batería	Porcentaje de la batería
End	fin	Guardar y salir
Off	Apagar	Apagar
ouEr	Sobrepeso	Sobrepeso
Err	Error	Operación invalida
ACC	Acumulado	Peso acumulado
dEL	Borrar	Borrar el ultimo peso
CLr	Limpiar	Borrar todos los pesos

Prender/Apagar

Presionar  durante 1s para prender la báscula, se iniciará la prueba de encendido, se visualizará 88888 dos veces, después la capacidad 1000, mostrará el porcentaje de la vida de la batería Ejemplo (Bat 99), por último, la detección del peso ----

Presionar  en el módulo o el control durante 2s para apagar la báscula se mostrará el porcentaje de batería Ejemplo bat 99 y el mensaje de OFF.

Cuando el voltaje de las 4 pilas es más bajo que 3.2V, la báscula se auto apagara, por favor replacé las pilas

Cero.

Pulsación larga  o presionar en el control cero para regresar a cero
Si la carga está en movimiento, o la tecla tara, o está fuera de rango aparecerá Err.

Tara encendido /apagado.

En modo peso bruto presiona  o presiona TARA en el control para borrar el peso inicial.
Se mostrará TARE (si la carga está en movimiento, o rango negativo, se mostrará error).
La TARA reducirá el peso que aparece de la báscula, por ejemplo, Si una báscula de 500/0.2kg tiene un contenedor de 100kg como su TARA la báscula se sobrecargará con un peso de 400kg

Bloqueo y desbloqueo.

Presiona HOLD O el candado en el control para bloquear, aparece en la pantalla HOLD.
Presiona HOLD O el candado en el control para desbloquear.

Acumulación.

Presione Acc en el control para acumular el peso.
ACC aparecerá, indicando el peso acumulado. La báscula utilizará el peso mostrado por lo que el peso bruto o neto se agrega al mismo acumulador.
Si la carga esta en movimiento o en peso negativo o no regresa a cero antes, aparecerá Err.

Visualización.

Presiona F1 para entrar al modo de vista.
La pantalla parpadea el peso acumulado
Presiona HOLD en el control o el modulo para ver los 5 dígitos.
Presiona APAGAR en el control o el modulo para salir de modo vista

Cambio de unidad.

Presiona HOLD 2s en el módulo o f2 en el control para cambiar entre kg lb.

Configuración (las 3 opciones siguientes).

Presiona 2dn, presione HOLD para entrar a configuración se visualizará SETUP

- Tiempo de apagado automático

Presiona HOLD para apagado automático se visualizará (OFF--)

Presiona TARA o CERO en el control o el modulo para cambiar el valor de temporización.

Puede seleccionar 0(desactivada), 5 (min), 10 (10 minutos), 15 (15min),30 minutos), 60 (60min) o Se deshabilita.

La función de apagado automático maximiza la duración de la batería contra descuido de las personas que no apagan la báscula cuando no está en uso.

La función de apagado automático inicia el temporizador de cuenta regresiva cuando no hay acción o la carga es estable. Cualquier pulsación de la tecla o movimiento en carga reinicia el temporizador de cuenta regresiva.

- Brillo de la retroalimentación.**

Presionar HOLD en el control o el modulo para ingresar al modo brillo. Aparece br y presionando TARA o CERO en el control o el modulo puede ser ajustado el brillo, OFF (desactivado). 1(atenuado), 2 (normal), 3 (brillante), El brillo Tenue ahorra drásticamente la energía de la batería

- Modo de inactividad**

Presionar HOLD en el control o el modulo para entrar en el modo inactividad se visualizará 1dl

Presiona TARA o CERO en el control o el modulo para cambiar el valor de temporización

Modo inactivo, la temporización se puede ajustar: 0(desactivada), 5 (min), 10 (10 minutos), 15 (15min),30 minutos), 60 (60min) por defecto está en 30 seg.

3) Teclado / Teclas en el control remoto

Botón	Nombre	Función
	prender/apagar	Toque corto: Prende y apaga el modulo Toque largo: Cancela y regresa a modo de peso.
	Tara	Toque corto: Calculo de TARA (elimina un peso inicial) Toque largo: Regresa el indicador a cero
	hold	Toque corto: Bloquea/desbloquea el display, confirma y siguiente. Toque largo: Cambio de unidades de entrada
	Cero	Igual que presionar Tara (Toque largo)
	Tara	Igual que presionar Tara (Toque corto)
	hold	Igual que presionar hold (Toque corto)
	acc	Acumula pesos en la memoria. Disminuir el foco parpadeante
	del	Borrar el último peso. Borrar todos los pesos Digito parpadeante de desplazamientoizquierdo.
	F1	Vista Entrada/cancela punto decimal
	F2	Interruptor de unidad
	Apagado	Presionar por largo Regresa a modo de apagado
	2nd	2da función

IV.- CONDICIONES DE USO.

Importado por Tiendas Noval Horarios de atención: lunes a viernes: 9:00 am – 6:00 pm MVG
Tel: 55-5160-9104/55-5491-0637/55-5522-6254/55-5522-6274/55-5522-6373 <https://basculasnoval.mx>

1.- En caso de tener algún problema con su báscula primero lea las condiciones de garantía.

Nota: para cualquier garantía se requiere del tiket de compra

2.- No abra la báscula por su cuenta o la garantía será cancelada solo personal autorizado deberá abrir o reparar su báscula.

3.- No presione el teclado con objetos punzocortantes. Tales como navajas, lápices plumas, etc.

4.- Mantenga su báscula libre de polvo y lejos de la humedad.

5.- Para reducir el riesgo de corto circuito en la báscula no abra ni sustituya cualquiera de sus partes por otras que no sean autorizadas por el distribuidor.

6. Superficie: Coloque la báscula en una superficie plana y estable.

7. Traslado: En caso de traslado no someter la báscula a golpes repentinos, lluvia o goteo ya que causaría daños internos y externos.

8. Temperatura: Esta báscula debe ser instalada en lugares frescos y secos no someter la báscula a cambios repentinos de temperatura.

Estimado cliente: le aseguramos que obtendrá la máxima satisfacción de su nueva adquisición para su negocio.

V PROBLEMAS COMUNES

Problema	Posible Razón	Solución
No prende después de presionar el botón de encendido	Pila descargada o defectuosa	Cambiar la pila
	Defecto en la pila	Sustituir la pila descargada o defectuosa
	Defecto en la tarjeta principal.	Contactar a su distribuidor
Luz de fondo parpadea	Pila descargada	Remplazar pila
No tiene ninguna acción después de apretar alguna tecla	Bascula des configurada	Contactar a su distribuidor
	Defecto en la tecla	
Lectura de peso no estable	Carga no estable	Mantener la carga
	Celda o tarjeta principal húmeda	Contactar a su distribuidor
	Defecto en la tarjeta principal.	
Lectura de peso no igual a cero cuando no hay carga	Batería descargada	Reemplazar pila
	La celda tiene demasiada tensión	Colgar la bascula