

Imagen



Parámetros Técnicos

Nombre:	Selladora de Pedal							
Modelo:	PAS-300	PAS-400	PAS-500	PAS-600	PAS-700	PAS-350	PAS-450	PAS-650
Voltaje:	110V/60Hz							
Potencia:	400 W	500 W	600 W	700 W	800 W	700 W	900 W	1100 W
Largo del sellado:	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	350 mm	450 mm	650 mm
Ancho del sellado:	2 mm					8 mm		
Material del cuerpo:	Aluminio							
Material de la placa:	Teflón							
Dimensiones:	430x310x 800mm	530x310x 800mm	630x310x 800mm	730x310x 800mm	830x310x 800mm	420x570x 820mm	520x570x 820mm	720x570 x820mm
Peso:	3 kg	3.5 kg	4 kg	4 kg	4.5 kg	18 kg	20 kg	21 kg

La selladora de pedal serie PAS es adecuada para productos como el polietileno, polipropileno y plástico multicapa compuesta. Ideal para sellar los productos alimenticios, agrícolas como el arroz y/o el haba, artículos químicos o médicos, etc.

Gracias a su pedal posee un tiempo de sellado extra corto con una alta eficiencia para tener un funcionamiento de trabajo constante y amplio uso.

Método de Uso

1. Encienda el switch, ajuste la temperatura de acuerdo con el grosor del plástico a sellar, después de esto puede comenzar a trabajar.
2. Pise el pedal, la luz roja "UP" se encenderá, espere hasta que la luz roja "ON" se encienda (significa que ha terminado de sellar), luego espere 2 o 3 segundos (para enfriar).



1. Cabezal de bastidor
2. Mesa de trabajo
3. Columnas de soporte
4. Travesaño
5. Soporte del pedal
6. Pedal
7. Gancho de arrastre

Precauciones

- Cuando el plástico se calienta y la lámpara roja no se apaga. Afloje la placa inferior de la prensa para así evitar daños tanto en el sellado como en el teflón.
- Después de sellar el plástico, retire con dirección de izquierda a derecha recupérela, no despegue bruscamente ni hacia otra dirección.
- Mantener la máquina lejos de un lugar húmedo y no salpicar con agua.

Diagrama eléctrico

